

# Инструкция

## VF, VFS, VRB, VRG



VF 2




VF 3



VFS 2




VRB, VRG




**AMV 323**

VF 2/3, VFS 2  $D_y = 15 - 50 \text{ mm}$   
VRB, VRG  $D_y = 15 - 50 \text{ mm}$




**AMV 423, AMV 523**

VF 2/3, VFS 2  $D_y = 15 - 100 \text{ mm}$   
VRB, VRG  $D_y = 15 - 50 \text{ mm}$




**AMV(E) 15 / 16\***

VF 2/3, VFS 2  $D_y = 15 - 50 (32^*) \text{ mm}$   
VRB, VRG  $D_y = 15 - 50 (32^*) \text{ mm}$




**AMV(E) 25, 35**

VF 2/3, VFS 2  $D_y = 15 - 100 \text{ mm}$   
VRB, VRG  $D_y = 15 - 50 \text{ mm}$








**AMV(E) 55 / 56**

VF 2/3  $D_y = 65 - 150 \text{ mm}$   
VFS 2  $D_y = 65 - 100 \text{ mm}$









**AMV(E) 85 / 86**

VF 2/3  $D_y = 125 - 150 \text{ mm}$   
VFS 2  $D_y = 65 - 100 \text{ mm}$




# Инструкция

VF, VFS, VRB, VRG



Область применения только VRB 3



## Примечание:

VRB 3 имеет сертификат DVGW.


Может быть использован только как трехходового смесительный клапан.

## VRB / VRG 3

Макс.  $t = 120^{\circ}\text{C}$   
Мин.  $t = 0^{\circ}\text{C}$

Макс.  $P = 16$  бар

Макс.  $P = 25$  бар




## VF2 / VF3

Макс.  $t = 130^{\circ}\text{C}$  (200°C)  
Мин.  $t = 0^{\circ}\text{C}$

Макс.  $P = 16$  бар (13 бар)

Макс.  $P = 25$  бар



## VFS 2

Макс.  $t = 120^{\circ}\text{C}$  (200°C)  
Мин.  $t = 0^{\circ}\text{C}$

Макс.  $P = 25$  бар (20 бар)

Макс.  $P = 40$  бар

